



GEO



BAU



AGRAR



HEIM



INDUSTRIE



PACK



ÖKO



SMART

WESOM Textil GmbH | August-Bebel-Straße 6a | 02785 Olbersdorf

Verarbeitungshinweise für Putzträgergewirk

1. Putzträgergewirk entsprechend zuschneiden. Bei der Überbrückung von Stößen zwischen verschiedenen Materialien bzw. von Lehmbauplatten sollten jeweils 10 cm Auflage über dem Stoß aufgetragen werden.
2. Putzträgergewirk kurz in einer pastösen Lehmschlämme einweichen. Das Gewirke wird so geschmeidig, die Verbindung mit dem Putz verbessert sich und der Putzträger lässt sich besser verarbeiten.
3. Lehmunterputz auftragen.
4. Putzträgergewirke in die noch feuchte oder vorgehängte Lehmschicht ohne Überlappung eindrücken.
5. Die nächste Schicht Lehmputz erst nach vollständiger Trocknung auftragen. Je dünner die Lehmputzlagen ausgeführt werden, umso härter und belastbarer sind die Oberflächen - je Putzlage ca. 5-7 mm.

Hinweis:

Bei Räumen mit Raumhöhen bis zu 2,40 m und geringen Wandlängen kann bei einer zügigen Verarbeitung das Gewirke über die gesamte Wand in einem Arbeitsgang aufgetragen werden! Putzträgeransätze lassen sich somit auf ein Minimum reduzieren.

Haftungshinweis:

Die hier bereitgestellten Informationen wurden sorgfältig geprüft. Jedoch kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.